

Appliquez un antitache de préjointoiement ou un prétraitement imperméabilisant sur le carrelage

CUSTOM recommande l'utilisation d'un antitache de préjointoiement ou de pré-imperméabiliser les joints. Cela réduit considérablement le temps de nettoyage et favorise l'élimination de voile de ciment.

AQUA MIX
Smarter Products.
Professional Results.



1 Humidifiez le carrelage

(Sautez cette étape si un antitache hydrosoluble est appliqué sur le carrelage, tel que l'Antitache de préjointoiement AquaMix®. Suivez cette étape si le carrelage a été pré-imperméabilisé.)

Humidifiez le carrelage avec une éponge légèrement humide. Ne laissez pas de flaques se former sur la surface des carreaux ou dans les joints. to puddle on the surface of the tile or in the grout joints.



2 Tirez les joints

En travaillant une petite surface à la fois (pas plus de 2 m²), étalez le mortier en comblant les joints pendant 3 à 4 minutes seulement.

Commencez par une petite surface la première fois que vous utilisez le mortier Fusion Pro, ou bien s'il fait chaud ou sec.

Ne laissez pas le mortier Fusion Pro sécher. Commencez le nettoyage immédiatement.



3 Éliminez l'excédent de mortier

Passez le bord du plateau en diagonale du carrelage pour enlever la majorité de l'excédent de mortier.



4 Humidifiez légèrement la surface

Avec une éponge de carreleur légèrement humide, humidifiez la surface du carrelage que vous venez de jointoyer.



5 Délogez le mortier collé sur le carrelage

Utilisez une éponge de carreleur légèrement humide tenue à plat sur la surface des carreaux. Travaillant sur 2 m² de surface à la fois, passez l'éponge avec un mouvement circulaire et en exerçant une pression moyenne pour éliminer le mortier des joints qui demeure collé à la surface des carreaux.

Limitez le nombre de fois que vous rincez l'éponge. Le résidu sur l'éponge permet de ramollir le mortier collé sur la surface des carreaux.

Ne pas frotter trop fort car cela pourrait creuser les joints. Ceux-ci doivent demeurer pleins.

Pour les carreaux où le mortier Fusion Pro reste bien collé, laissant une pellicule visible qui ne s'enlève pas, appliquez à nouveau une petite quantité de mortier Fusion Pro. Passez l'éponge nettoyée jusqu'à ce que la surface soit propre (environ 30 secondes). Essuyez la surface avec une éponge rincée et légèrement humide puis passez un chiffon en microfibres légèrement humide.



6 Formez les joints et essuyez l'excédent de mortier

Après avoir délogé le mortier sur la surface des carreaux, rincez soigneusement la surface en passant l'éponge puis essorez-la.

Passez l'éponge en diagonale des carreaux jointoyés pour nettoyer la face des carreaux et créer des joints lisses et uniformes.

Retournez l'éponge et passez à la surface suivante.

Rincez puis essorez l'éponge jusqu'à ce que vous l'ayez passée sur les 2 m² de surface que vous venez de jointoyer.



7 Nettoyage final

Passez un chiffon en microfibres moyennement humide en diagonale de la surface pour finir de nettoyer.

Retournez le chiffon et continuez de nettoyer les 2 m² de surface en rinçant entre les passes au besoin.



CONSEIL Utilisez de l'eau propre

Utilisez uniquement de l'eau claire et propre pour éviter le voile de ciment. Rincez et remplissez l'auge fréquemment (tous les 3 à 4 m²).



CONSEIL Éliminez les résidus

Si du mortier Fusion Pro reste collé sur la surface, humidifiez légèrement la surface en question et attendez 2 à 4 minutes.

Puis nettoyez doucement le carreau avec une éponge ou une brosse à soies en nylon.

S'il reste des marques après 2 heures, utilisez le Nettoyeur pour voile de coulis Aqua Mix® dilué ou le Nettoyeur pour joints et carrelage TileLab et nettoyez avec une éponge ou un tampon à récuser.

Si vous remarquez la présence de résidu quelques jours après avoir réalisé les joints, utilisez le Décapant pour carrelage et joints Aqua Mix® ou le Nettoyeur et décapant puissant TileLab®.

PORTEZ DES GANTS IMPERMÉABLES, TELS QUE DES GANTS EN NITRILE, ET DES LUNETTES DE SÉCURITÉ. VOIR LES FICHES SIGNALÉTIQUES POUR TOUTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES.

Conseils de mise en œuvre dans les douches

Suivez ces étapes pour assurer que le mortier Fusion Pro sèche correctement sur les sols et murs de douche.



Avant de jointoyer

Les lits de mortier sous les carreaux doivent avoir séché pendant au moins sept jours (7) et présenter une surface sèche avant de carreler.

Avant de jointoyer les murs, couvrez le sol avec des serviettes de manière à empêcher l'eau de lavage et les joints de dégouliner le long du mur et de mouiller le sol.

Placez l'auge contenant l'eau de nettoyage à l'extérieur de la douche ou sur des serviettes.



Temps de séchage

Après avoir terminé les joints sur les murs, enlevez les serviettes et essuyez les carreaux et les joints.

Le carrelage au sol doit avoir séché pendant 24 heures avant de tirer les joints.

Après avoir terminé les joints, laissez l'ouvrage sécher pendant sept jours (7) avant de faire couler l'eau dans la douche.

Un temps humide ou des conditions d'humidité élevées sur le chantier peuvent ralentir l'évaporation et le temps de séchage du mortier Fusion Pro.

- Maintenez les portes de douche ouvertes
- Utilisez des ventilateurs pour encourager la circulation d'air
- Chauffer la pièce s'il fait froid



Notes importantes

Le Mortier à simple composante Fusion Pro® Single Component® sèche par évaporation. Pour cette raison, sa pose diffère de celle des autres types de mortiers pour joints.

- La surface de travail nécessite une ventilation adéquate
- Ne pas couvrir la surface jointoyée pendant le délai de séchage
- Le mortier doit avoir complètement séché
- Le substrat ne doit pas avoir un taux d'émission de vapeur d'humidité élevé
- Les carreaux et les joints doivent être propres et secs
- Ne pas ajouter d'eau au mortier
- Ne pas gâcher le mortier
- Ne pas utiliser le mortier Fusion pro avec des carreaux en grès ou pierre de formes irrégulières ou irrégulièrement espacés, tels que les carreaux de mosaïque de type galets, là où la largeur et la profondeur des joints dépasse 1,25 cm en tout endroit.
- En raison de la grande variété de finitions des carreaux sur le marché aujourd'hui, toujours réaliser un test sur un échantillon, dans des conditions ambiantes similaires à celles du jour de mise en œuvre des joints.
- Pour faciliter le nettoyage et prévenir la formation d'efflorescence, CUSTOM recommande l'utilisation d'un imperméabilisant ou d'un antitache de préjointoiement sur tous les ouvrages.

†Le taux de transfert de vapeur d'humidité émanant du substrat ne doit pas dépasser 5 lb d'eau par jour pour 1000 pi2 (essai standard de chlorure de sodium selon la norme ASTM F-1869 soit 80% d'humidité relative selon la norme ASTM F-2170).

Outillage nécessaire

- Platoir à semelle caoutchouc dur ou moyennement dur
- Éponge de carreleur
- Chiffons en microfibras
- Tampon à récurer à soies en nylon
- Auge propre
- Eau claire

Consultez nos vidéos d'instructions et autre documentation, telles que les fiches de données techniques, disponibles sur notre site: www.custombuildingproducts.com/?p=installation Pour de plus amples renseignements ou recevoir de l'assistance, veuillez communiquer avec le service technique de CUSTOM en composant le 800-282-8786.

©2016 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et les logos de produits mentionnés sont des marques de commerce déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit à toute modification à tout moment sans préavis. Visitez custombuildingproducts.com pour consulter les fiches techniques et signalétiques des produits.

Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

FPIGF 4/16N

Mortier à simple composante Fusion Pro® Single Component® Mode d'emploi

