

Mortier mince non modifié haut de gamme PremiumPlus®

1 Nom du produit

Mortier mince non modifié haut de gamme PremiumPlus®

2 Fabricant

Custom Building Products
Soutien technique
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670, États-Unis
Service à la clientèle : 800 272-8786
Soutien technique : 800 282-8786
Télécopieur : 800 200-7765
Courriel : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Mortier haute performance, non modifié pour la plupart des travaux de base. Il offre une qualité supérieure et économique, couvrant 10 % à 20 % de surface en plus que les autres mortiers minces. Son temps de travail extra long facilite la pose et l'ajustement des carreaux. Extrêmement lisse et crémeux, facile à étendre à la truelle. Pour une performance accrue, utilisez le concentré d'adjuvant mince ou l'adjuvant pour mortier mince de Custom® Building Products lors du collage de carreaux denses (porcelaine et verre) ou de la pose sur du contreplaqué de qualité extérieure, de carreaux existants et pour les applications extérieures. Dépasse ANSI A118.1 sans ajout d'additifs. Dépasse ANSI A118.1 et A118.11 lorsque mélangé avec l'adjuvant pour mortier mince.

Disponible seulement au Canada

Principales caractéristiques

- Contenu élevé en ciment pour une utilisation avec des nattes et des membranes de découplage
- Lisse et crémeux : facile à étendre à la truelle
- Conforme à ANSI A118.1 lorsque mélangé à l'eau

Types de carreaux adaptés

- Carreaux vitrifiés, semi-vitrifiés ou non vitrifiés : céramique, mosaïque, carrière, carreau de ciment
- Carreaux de porcelaine et de verre imperméables
- Placage de brique et de pierre
- Granito prémoulé à base de ciment
- Carreaux en pierre naturelle

Substrats convenables

Conforme aux exigences d'ANSI A118.1 lorsque mélangé à l'eau :

- Planchers intérieurs, murs, comptoirs
- Béton, lits de mortier, maçonnerie, plâtre en ciment Portland
- Plaques murales de gypse (zones sèches)
- Plaques murales résistantes à l'eau
- WonderBoard® Lite, panneaux d'appui en ciment
- Les systèmes de découplage exigent un mortier mince non modifié

Mélangez avec l'adjuvant pour mortier mince, conforme à ANSI A118.4 et A118.11 :



- Planchers, murs, comptoirs intérieurs et extérieurs
- Zones sujettes au gel-dégel
- Contreplaqué de qualité pour l'extérieur (zones sèches résidentielles d'intérieur et commerciales légères)
- Carrelage existant en céramique
- Revêtement de plancher de feuilles en vinyle, VCT
- Stratifiés en matières plastiques
- Résidus de matières adhésives

Composition du produit

Mélange exclusif de ciment Portland, d'agrégats inorganiques et de produits chimiques.

Restrictions du produit

- Ne collez pas directement sur un plancher de bois franc, de contreplaqué Luan, de panneaux de particules, de parquet, de revêtement de plancher en vinyle coussiné ou sur sous-couche mousse, de métal, de fibre de verre, de matières plastiques ou de panneaux structuraux orientés.
- Lors de la pose de pierre naturelle sensible à l'humidité, de carrelage en ciment ou en agglomérés, utilisez le mortier-colle époxy 100 % solides EBM-Lite™ ou le coulis commercial époxy 100 % solides CEG-Lite™.
- N'utilisez pas pour la pose de pierre à endos en résine; utilisez le mortier-colle époxy 100 % solides EBM-Lite™, le coulis commercial époxy 100 % solides CEG-Lite™ ou communiquez avec le soutien technique de Custom® pour des recommandations.
- Lors de la pose de pavés de pierre supérieurs à 15 cm x 15 cm (6 po x 6 po), communiquez avec le soutien technique de Custom® pour des recommandations.
- Lors de la pose de pavés de pierre supérieurs à 30 cm x 30 cm (12 po x 12 po), communiquez avec le soutien technique de Custom® pour les recommandations d'usage sur les spécifications de fléchissement des sous-planchers.
- Ne pas utiliser dans les installations submergées.

Conditionnement

- Sacs de 22,68 kg (50 lb)
- Gris ou blanc

4 Données techniques

Normes applicables

Institut national de normalisation américain (ANSI) - ANSI A108.5, A118.1, A118.4 et A118.11 de la norme américaine nationale sur la pose de carreaux de céramique



Mortier mince non modifié haut de gamme PremiumPlus®

ASTM International (ASTM)

- Méthode d'essai normalisée ASTM C109 pour la résistance à la compression du mortier de ciment hydraulique sur un échantillon de 50 mm (2 po)
- Méthode d'essai normalisé ASTM C627 pour évaluer les systèmes de pose de planchers en céramique à l'aide du testeur de planchers de type Robinson

Institut des revêtements de planchers de matières élastiques - (RFCI) Pratiques de travail recommandées pour la dépose des revêtements de plancher de matières plastiques
Conseil du carrelage de l'Amérique du Nord (TCNA) - Manuel TCNA de pose du carrelage en céramique, Méthode TCNA EJ171

Tableau technique

Propriété	Méthode d'essai	Prescription	Résultats typiques
Vie en pot			2 heures
Temps d'ouverture	A118.1 Section 5.3	> 20 minutes	Approuvé
Résistance au cisaillement à 4 semaines			
Mélangé avec adjuvant mince			
Carrelage vernissé pour murs	A118.4 Section 5.1.5	> 21,1 kg/cm ² (300 psi)	21,1 - 28,1 kg/cm ² (300 - 400 psi)
Carrelage en porcelaine	A118.4 Section 5.2.4	> 14,1 kg/cm ² (200 psi)	14,1 - 19,3 kg/cm ² (200 - 275 psi)

Considérations environnementales

Custom® Building Products est engagé à la responsabilité environnementale dans la production des produits et dans les pratiques de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification LEED® v3 :

- Jusqu'à 2 points de MR Credit 5, matériaux régionaux
- Jusqu'à 1 point d'IEQ Credit 4.1, matériaux à faible émission - adhésifs et scellants

5 Instructions

Préparation générale de la surface

PORTEZ DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.

Toutes les surfaces doivent être structurellement saines, propres, sèches et débarrassées de graisse, huile, saletés, composés durcisseurs, enduits, matières adhésives ou tous autres contaminants qui pourraient empêcher une bonne cohésion. Les surfaces brillantes ou peintes doivent être poncées, décapées et nettoyées des cires, des saletés ou de tous contaminants. Le béton doit être durci pendant 28 jours et être perméable à l'eau. Le béton doit être sans efflorescence et non soumis à la pression hydrostatique. Les dalles de béton doivent être finies au balai ou à la brosse pour améliorer l'adhérence. Les planchers de contreplaqué, y compris ceux existants sous un plancher élastique, doivent être structurellement sains et satisfaire à toutes les exigences de l'ANSI et de fléchissement. Pour les questions concernant l'installation adéquate du sous-plancher, appelez le soutien technique. Les surfaces lisses en béton, les carreaux vernissés, le granito ou la pierre polie préexistants peuvent avoir besoin d'être grenailées ou scarifiées. Les feuilles de vinyle doivent être bien collées et dépouillées de l'ancienne finition. Moussez la surface par ponçage ou scarification, rincez et laissez sécher. Les joints de dilatation ne doivent jamais être pontés avec le matériau de prise. Ne poncez pas les revêtements de plancher contenant de l'amiante. La température ambiante, les surfaces et les matériaux doivent être maintenus au-dessus de 10 °C (50 °F) ou au-dessous de 38 °C (100 °F) pendant 72 heures.

Pose sur des surfaces en béton

Le béton ou le plâtre doit être complètement sec et doit être perméable à l'eau. Testez en arrosant de l'eau sur diverses surfaces du substrat. Si l'eau pénètre, alors une bonne adhérence peut être obtenue; si des billes d'eau se forment, des contaminants de surface subsistent et une perte d'adhésivité peut se produire. Les contaminants doivent être éliminés mécaniquement avant l'installation. Le béton doit être sans efflorescence et non soumis à la pression hydrostatique. Les dalles de béton doivent être finies au balai ou à la brosse pour améliorer l'adhérence. Les dalles en béton lisse doivent être abrasées mécaniquement pour assurer une bonne adhérence.

Pose sur des surfaces de contreplaqué

Les planchers de contreplaqué, y compris ceux existants sous un plancher élastique, doivent être structurellement sains et satisfaire à toutes les spécifications de l'ANSI A108.01 Partie 3.4. Voir TCNA F150 pour la pose de carrelage, TCNA F141 et F250 pour la pierre. Pour toute question sur les exigences d'installation d'un sous-plancher, appelez le soutien technique de Custom®.

Pose sur panneaux d'appui

Comme alternative à une couche supplémentaire de contreplaqué, les panneaux d'appui WonderBoard® peuvent être installés sur des sous-planchers en contreplaqué. Voir TCNA F144 pour la pose de carrelage, TCNA F250 pour la pierre. Appelez le soutien technique de Custom® lors de l'installation de pierre naturelle sur un sous-plancher de contreplaqué.

Pose sur matériau de surface existant

Carrelage existant en céramique, revêtements de plancher élastiques ou stratifiés en matières plastiques : Les revêtements de plancher élastiques ou les stratifiés en matières plastiques doivent être parfaitement collés, propres et exempts de tous contaminants. Moussez la surface par ponçage ou scarification, rincez et laissez sécher. Ne poncez pas les revêtements de plancher contenant de l'amiante. Pour les carreaux de céramique bien fixés existants, abrasez mécaniquement la surface. Rincez et laissez sécher. Utilisez un appareil respiratoire approuvé lors du ponçage.

Pose sur des résidus de matières adhésives

Les couches de matières adhésives doivent être éliminées car elles réduisent la force d'adhésion du mortier sur les surfaces en ciment. Soyez extrêmement prudent car les matières adhésives peuvent contenir des fibres d'amiante. Ne pas poncer ni broyer les résidus d'adhésifs car cela pourrait dégager des poussières nocives. Ne jamais utiliser de décapant ni de dissolvant pour matières adhésives, car ils ramollissent l'adhésif et peuvent le faire pénétrer dans le béton. Les résidus de matières adhésives doivent être grattés par voie humide sur la surface finie du béton en ne laissant que la coloration transparente de la colle. Pour déterminer les résultats souhaités, effectuez un essai d'adhérence sur une surface avant de commencer. Pour plus d'information, consultez la brochure RFCI « Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings » (Pratiques de travail recommandées pour la dépose des revêtements de plancher élastiques)

Pose de joints de déformation

Des joints de déformation sont requis au niveau des pourtours et tous changements de plan dans toutes les installations. Les joints de dilatation et les joints de reprise, comme décrits dans ANSI A108.01, ne doivent jamais être comblés par des matériaux de pose. Ils doivent être insérés dans le carrelage et remplis d'un scellant élastomère approprié, tel que le 100 % silicone de Custom®. Communiquez avec le soutien technique de Custom® pour le traitement approprié des joints de contrôle ou sciés. Posez des joints ou des espacements aux pourtours et changements de plans. Reportez-vous à TCNA EJ171, F125 et F125A.



Mortier mince non modifié haut de gamme PremiumPlus®

Rapports de mélange

Pour les installations nécessitant un mortier ANSI A118.1, mélangez correctement 7,57 l (2 gal) d'eau propre et fraîche et un sac de 22,68 kg (50 lb) de PremiumPlus® pour obtenir une consistance lisse et pâteuse. Pour les mortiers conformes aux exigences ANSI A118.4 ou A118.11, utilisez 7,57 l (2 gal) d'additif pour mortier mince à la place de l'eau.

Procédures de malaxage

Malaxez manuellement ou utilisez une perceuse (13 mm - 1/2 po) à 150 à 200 tr/min jusqu'à obtenir une consistance pâteuse lisse. Laissez reposer le mélange 5 à 10 minutes; remuez à nouveau et appliquez. Remuez de temps en temps, mais n'ajoutez pas d'eau. Lorsque le mélange correct est obtenu, les crêtes laissées par la truelle resteront droites sans s'affaisser.

Application du produit

La pose doit être conforme à ANSI A108.5. Utilisez une truelle de format approprié pour s'assurer d'une couverture convenable sous les carreaux. Utilisez le côté plat d'une truelle et appliquez une mince couche de mortier sur la surface. Appliquez immédiatement une couche supplémentaire de mortier avec le côté dentelé de la truelle tenue à un angle de 45° en lissant toujours dans la même direction. Pressez le carreau fermement perpendiculairement aux crêtes laissées par la truelle, dans un mouvement de va-et-vient. Le mouvement perpendiculaire aplatit les crêtes et adoucit les vallées en assurant une couverture maximale. Il est conseillé d'encoller le dos de certains types de carreau. Ajustez le carreau rapidement et enfoncez-le solidement en place à l'aide d'un bloc de bois déposé sur le carreau et d'un maillet de caoutchouc. Soulevez périodiquement un carreau et vérifiez le dos pour vous assurer d'une bonne couverture adhésive. Si le matériau a croûté (non collant au toucher), peignez à nouveau avec la truelle à encoche; s'il est trop sec, enlevez et remplacez le produit sec avec du produit frais. Ne pas utiliser le mortier mince pour combler des trous profonds dans le plancher. Pour les carreaux de grand format et les revêtements de plancher inégaux, utilisez des mortiers conçus pour les applications de lit moyen. L'épaisseur du mortier doit être inférieure à 19 mm (1/4 po).

Cure du produit

Le temps de durcissement est affecté par les températures et l'humidité ambiante et de surface. Référez-vous aux données suivantes. Attendez 24 heures avant le jointoiment et la circulation légère et 7 à 10 jours avant la circulation lourde ou par véhicule. Avant l'exposition à une circulation lourde ou par véhicule, assurez-vous que le carrelage est classé « lourd ou très lourd » selon les exigences d'exploitation du TCNA. Au besoin, utilisez du contreplaqué ou toute autre protection de répartition de la charge lorsque vous déplacez de l'équipement lourd sur le carrelage.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyez à l'eau avant que le matériau ne sèche.

Entreposage

Conservez dans un endroit frais et sec.

Précautions pour la santé

Ce produit contient du ciment Portland et de la silice libre. Évitez le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Lavez abondamment après la manipulation du produit. En cas de contact avec les yeux, rincez avec de l'eau pendant 15 minutes et consultez un médecin. Ne respirez pas la poussière; portez un appareil respiratoire approuvé NIOSH.

Conformité aux codes du bâtiment

L'installation doit être conforme aux exigences de toutes les juridictions locales, étatiques/provinciales et fédérales applicables.

6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Couleur	Conditionnement
Canada	CPTSG50	22,68 kg (50 lb)	Gris	Sac
Canada	CPTSW50	22,68 kg (50 lb)	Blanc	Sac

7 Garantie du produit

Obtenir la **GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT** applicable à www.custombuildingproducts.com/product-warranty ou envoyer une demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l'autorité de Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.

8 Maintenance du produit

Le produit correctement installé n'exige aucune maintenance particulière.

9 Information sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800 282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant sur demande.

Usure prévue

Un carrelage installé correctement durera plus de 60 ans.

Produits associés

Coulis à base de sable Polyblend®



CUSTOM®

Mortier mince non modifié haut de gamme PremiumPlus®

Couverture

RENDEMENT AU MÈTRE CARRÉ PAR SAC DE 22,68 KG (PIED CARRÉ PAR 50 LB)

Dimensions de truelle	Couverture min.	Couverture max.
Pour le côté le plus long du carreau inférieur à 20,3 cm (8 po), utilisez une encoche carrée de 6 x 6 x 6 mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po).	9,3 m ² (100 pi ²)	10,2 m ² (110 pi ²)
Pour le côté le plus long du carreau de 20,3 à 38,1 cm (8 à 15 po), utilisez une encoche carrée de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 x 3/8 x 1/4 po).	8,4 m ² (90 pi ²)	9,3 m ² (100 pi ²)

Couverture minimale recommandée (80 % pour les zones sèches et 95 % pour les zones humides et extérieures). Encoller le dos peut être nécessaire.

Notez que la couverture de mortier n'inclut pas les carreaux encollés au dos. Lorsque vous effectuez un encollage au dos, tenez compte du motif et de la profondeur du dessous du carreau pour estimer l'épaisseur et l'utilisation à ajouter à votre estimation.

Tableau à des fins d'estimation. Le pouvoir couvrant peut varier selon les pratiques d'installation et les conditions du chantier. Pour d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux sur CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800 282-8786.

